

SOP過濾器測試製作流程單(一)

步驟一	步驟二	步驟三	步驟四	步驟五
				
說明	說明	說明	說明	說明
濾網放入測試櫃內	關閉氣閥讓濾網緊密	無塵測試機吸管定位	打開測試機，按RUN	開始測試，用無塵測試機由右往左一排一排掃描，檢查塵料數
注意事項	注意事項	注意事項	注意事項	注意事項
輕放			機器是否歸零	一邊掃一邊看數據

SOP過濾器測試製作流程單(二)

步驟六	步驟七	步驟八	步驟九	
				
說明	說明	說明	說明	說明
測試完畢按STOP	打開氣閥	抽出濾網		
注意事項	注意事項	注意事項	注意事項	注意事項
檢查數據是否超過規定		輕拉		